

Sommario

Installazione NAS su raspberry

3

Occorrente:

3

Configurazione HDD

3

Formattazione

3

Montiamo il disco

3

Avvio automatico

4

Installazione e configurazione Samba

5

Installazione NAS su raspberry

Occorrente:

Procediamo dettando le quattro cose che abbiamo necessariamente bisogno:

1. Raspberry pi B, B+ o Rpi 2
2. HDD alimentato esternamente (non usare dischi autoalimentati)
3. Raspbian installato
4. Collegamento (meglio se diretto) ad internet

Configurazione HDD

Come già detto precedentemente l'hdd dev'essere necessariamente alimentato esternamente e NON da USB

Detto questo, se abbiamo un HDD nuovo procediamo con la formattazione, se invece è usato saltiamo questo passaggio.

Consiglio di utilizzare il file system Linux ext4 per vari motivi motivi di efficienza e sicurezza

Formattazione

Come detto prima la formattazione del disco è bene farla con file system EXT4 perche è meglio gestita da Linux e non sarà necessario collegare il disco sistemi Windows visto che rimarrà sempre connesso come NAS.

L'HD può essere formattato con qualsiasi programma ma visto che noi lo collegheremo al Raspberry utilizzeremo Linux.

Iniziamo con il collegare l'HD ad una porta usb e colleghiamo l'alimentazione, ora passiamo a vedere come il sistema lo ha riconosciuto digitando il seguente comando:

```
fdisk -l
```

L'output sarà qualcosa di simile a questo



Le prime due righe sono la nostra SD mentre l'ultima corrisponde al nostro disco esterno, ricordiamoci come si chiama "sda1"

Procediamo alla formattazione con

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 -L LABEL
```

ovviamente sostituendo LABEL con un nome a piacere (es.: "hdd-esterno" o "hdd-nas")

Montiamo il disco

Occorre creare una cartella dove montare il disco. In sostanza i contenuti del disco verranno visti dentro questa

cartella di mount, che è come un collegamento virtuale al disco

```
sudo mkdir /mnt/nas
```

(convenzionalmente sono sotto /mnt io qui lo ho chiamato "nas" a titolo di esempio)

Poi andiamo a attribuire i permessi alla cartella appena creata:

```
sudo chmod 777 /mnt/nas
```

questa stringa dà i permessi di lettura/scrittura/esecuzione a tutti, per permessi più limitati, editare di conseguenza.

Ad esempio, si può usare:

```
sudo chmod 760 /mnt/nas
```

per dare tutti i permessi all'utente, sola lettura al suo gruppo, e nulla a tutti gli altri.

Ora vediamo se il nuovo disco si monta:

```
sudo mount /mnt/nas
```

vediamo se riusciamo a vedere i file e le cartelle all'interno:

```
ls /mnt/nas
```

se tutto è andato bene abbiamo finito, però ad ogni avvio siamo costretti a rieseguire la procedura di mount manualmente, per ovviare a questo si può inserire l'avvio automatico.

Avvio automatico

Cercando in internet si trovano una miriade di guide che per montare automaticamente il disco modificano il file "fstab" aggiungendo le istruzioni necessarie a riconoscere il disco e montarlo nella posizione corretta. Purtroppo nel mio caso questo non è stato possibile in quanto il disco non veniva in ogni caso montato, dopo varie prove mi sono fatto l'idea che il file fstab venisse processato prima che il disco venisse riconosciuto e caricato.

Ho quindi deciso di crearmi un servizio che si occupi di montare il disco dopo che il raspberry si fosse avviato.

installiamo il servizio per il caricamento automatico dell'HDD

```
sudo -s  
cd /etc/systemd/system  
nano nashdd.service
```

sulla finestra che si apre digitiamo il seguente testo

```
file: nashdd.service
```

```
[Unit]  
Description=nashdd  
Requires=network.target  
After=network.target
```

```
[Service]  
Type=oneshot  
ExecStart=/bin/sleep 10
```

```
ExecStart=/bin/mount /dev/sda1 /mnt/nas
```

```
[Install]  
WantedBy=default.target
```

```
ctrl+O per salvare e ctrl+X per uscire
```

Abilitiamo il servizio

```
systemctl enable nashdd.service
```

ora ad ogni riavvio avremo il disco disponibile.

Installazione e configurazione Samba

Samba è un software multiplatforma, la condivisione di file e stampanti, ci serve per rendere disponibili i contenuti del HD nella rete locale. Samba andrà installato solo sul nostro Raspberry, perché collegandoci da un PC avremo già tutto l'occorrente per accedere al NAS come se fosse un disco fisso installato nel computer. Per quanto riguarda i dispositivi mobili, tablet e smartphone, basterà scegliere una delle tante app del tipo "file manager" che supporti Samba.

Prima di procedere all'installazione aggiorniamo le repository e il SO con:

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get upgrade
```

Ora installiamo il pacchetto richiesto con

```
sudo apt-get install samba samba-common-bin
```

Alla richiesta di conferma premere y (e poi invio)

Quando termina l'installazione dobbiamo passare alla modifica della configurazione di samba, posizioniamoci nella cartella del config

```
cd /etc/samba
```

editiamo ora il file con:

```
sudo nano smb.conf
```

Con ↓ spostiamoci in fondo al file e incolliamo le seguenti righe:

```
[NAS-Rpi]  
comment = NAS  
path = /mnt/nas  
browseable = yes  
writable = yes
```

dove "comment" è il nome che vogliamo dare all'hdd e "path" la cartella dove è stata montato l'hdd.

Finito la prima parte del setup andiamo a riavviare il servizio con:

```
sudo service smbd restart
```

Decidiamo una password che poi utilizzeremo per accedere al NAS tramite samba

Digitiamo:

```
sudo smbpasswd -a pi
```

(dove "pi" è il nome utente con cui utilizziamo il raspberry)

Vi verrà chiesto di digitare (e poi confermare) la password.

Ancora una volta (L'ultima tranquilli) riavviamo il servizio

```
sudo service smbd restart
```

La configurazione di samba è terminata.

Fonte:

Wiki - Progetti

Autore:

Walter62

Ultimo aggiornamento: **2023/01/01 17:03**

